

# Roadstar

P O W E R O F S O U N D

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

RETROVISOR DVR C/ TELA TOUCH IPS 9.6"

### RS-1010BR MDVR PRO LINE



Obrigado por adquirir o retrovisor DVR com tela Touch LCD IPS 9.6" RS-1010BR MDVR Pro Line da Roadstar. Leia atentamente a esse manual de instruções antes de instalar ou manusear a este monitor. Quaisquer danos causados pelo uso incorreto, ou manuseio inadequado, não serão cobertos pela garantia.

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



1. Tela LCD IPS TOUCH 9.6"
2. Clipes de fixação do retrovisor
3. Entrada USB (Energia ou Dados)
4. Entrada da câmera auxiliar
5. Entrada do cartão de memória (TF/MicroSD)
6. Câmera frontal do retrovisor
7. Botão de trocar de função

## FUNÇÕES DOS BOTÕES

1. Tela LCD IPS TOUCH 9.6": Este retrovisor é equipado com uma tela full touch onde você poderá operar as funções tocando diretamente na tela
2. Clipes de fixação: Servem para você instalar o retrovisor sobre o retrovisor original de seu veículo
3. Entrada USB: Use a entrada USB para transmitir dados ao computador; também pode ser usada para conectar a uma fonte de energia externa (carregador)
4. Entrada da Câmera auxiliar: Conecte a câmera que acompanha seu RS-1010BR MDVR Pro Line nesta entrada para poder utilizar a câmera auxiliar.
5. Entrada para cartão de memória: Para usar a função DVR de seu RS-1010BR MDVR Pro Line é necessário que seja utilizado um cartão de memória limpo para poder gravar os conteúdos de áudio e vídeo no cartão e posteriormente visualizar em algum dispositivo reprodutor de vídeo (PC, Notebook, Celular, Tablet, etc.)
6. Câmera frontal do retrovisor: Esta câmera grava tudo que estiver a frente do veículo e pode ser ajustada de acordo com o ângulo do retrovisor.
7. Botão de troca de função (OK): Botão de confirmação para vídeo e fotografia. No modo vídeo pressione para iniciar a gravação, pressione novamente para interromper a gravação. No modo fotografia pressione para tirar uma foto.

## MODO VÍDEO

Pressione suavemente o botão **MODO/MENU**, para mudar para o modo vídeo, no canto superior esquerdo irá aparecer o ícone de vídeo. Pressione **OK** para iniciar o modo câmera. Irá parecer um ponto vermelho junto ao ícone da câmera, indicando que o vídeo está sendo gravado.

## MODO CÂMERA

Pressione suavemente o botão **MODO/MENU**, para mudar para o modo câmera, no canto superior esquerdo irá aparecer o ícone de câmera. Pressione **OK** para fazer uma fotografia, na tela irá piscar uma vez indicando que foi fotografia foi feita.

## AJUSTES DE MENU

Pressione suavemente o botão **MODO/MENU**, para mudar para acessar os ajustes de vídeo. O ícone de vídeo irá aparecer com uma barra dentro e um fundo amarelo. Pressione suavemente o botão **MODO/MENU** para sair dos ajustes.

Dentro do menu de ajustes, utilize as teclas **ACIMA** e **ABAIXO** para ir a opção desejada e pressione a tecla **OK** para entrar nos ajustes

## AJUSTES DE HORÁRIO

Pressione suavemente o botão **MODO/MENU**, para mudar para acessar os ajustes de horário. Pressione **OK** para entrar, acerte o **ANO, MÊS, DIA, HORA, MINUTOS** e **SEGUNDOS**. Pressione novamente **OK** para confirmar as alterações

## MODO USB

Com o seu RS-1010BR MDVR Pro Line conectado através do cabo USB em um computador, você poderá acessar os arquivos de foto e vídeo deste MDVR.

## REINICIAR

O botão de RESET (Reinício) serve para reiniciar o seu RS-1010BR MDVR Pro Line, ou para restaurar o sistema

## FUNÇÕES ESPECIAIS

**Liga/Desliga Automático:** Suporta conexão com o pós chave do veículo, quando o carro é ligado automaticamente a gravação começa a ser efetuada. Quando desliga o carro, o seu RS-1010BR MDVR Pro Line é desligado junto com o carro mantendo gravado os vídeos e fotos.

**Detector de movimento:** No modo espera, qualquer movimento que tiver a frente das câmeras, o aparelho grava automaticamente

**Instruções básicas de operação da câmera:** Ligar e desligar: Pressione o botão liga / desliga, um indicador de luz azul irá aparecer. Pressione novamente e a luz azul se apagará.

**Nota:** *O RS-1010BR MDVR Pro Line desligará automaticamente quando a bateria estiver sem carga.*

## WEBCAM (CÂMERA PC)

Ao selecionar este modo, exibirá automaticamente o equipamento de vídeo USB, seja para transmitir a câmera em tempo real, ou em chat de vídeo.

## RECARGA DA BATERIA INTERNA

Existem 3 tipos de métodos que você pode usar para carregar a bateria; Uma luz indicará que o processo de carregamento está ativo, o tempo de carregamento é de cerca de 180 minutos (3 horas), a luz apagará assim que o carregamento for concluído.

1. Use o adaptador de energia para carregar.
2. Use a entrada USB conectada a um PC.
3. Use o carregador do seu carro (acendedor)

**Nota:** *O uso indevido deste produto pode causar falhas de diversos tipos, caso em que você pode remover a bateria ou pressionar o botão reset para voltar ao normal.*

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Função	Sistema DVR
Cor	Customizado
Tela	Display HD
Lente	170° com lente ultra aberta
Idiomas	Inglês, Português
Formato do arquivo	AVI
Resolução	1080p (Frontal máximo)
Formato do vídeo	M-JPEG
Tipo de vídeo	PAL/NTSC
Loop de vídeo	Fluído, sem parar
Ligar	Modo automático
Detecção de movimento	Suportado
Dias e dias	Suportado
Tamanho da fotografia	500 pixels
Formato da fotografia	JPEG
Cartão de memória	TF (micro SD) máximo 32 GB
Microfone	Interno
Som integrado	Interno
Frequência	50 Hz / 60 Hz
Função USB	1: Carregar / 2: Dados com PC
Interface de ligação	5V 1A
Bateria	Inegrada

## DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)



WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR