



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RS-7200BR | RS-9200BR | RS-10200BR

MULTIMIDIA MP5 CARPLAY SEM FIO


Proline

AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reproduutor multimídia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.



SEGURANÇA E MONTAGEM

- Recomendamos que este multimídia seja instalado por um profissional
- Consulte sempre um instalador
- Não tente abrir ou fazer a manutenção deste produto, caso seja necessário a manutenção deste, entre em contato com nosso SAC ou com nossa rede de assistências credenciadas.
- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

PRECAUÇÕES

- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.


Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

ANTES DA INSTALAÇÃO


Para evitar potenciais curtos no sistema elétrico certifique-se de desconectar o cabo (-) da bateria antes de começar a instalação.





ATENÇÃO
A ligação incorreta pode danificar o aparelho





PLUG DE ENERGIA




LIGAÇÃO DOS CABOS





Se a câmera de ré não estiver instalada, não conecte o cabo **CÂMERA DE RÉ** em nenhum lugar. Por favor, deixe o cabo desconectado. caso contrário, a multimídia não será exibida corretamente, ou entrará automaticamente no modo de câmera de ré, o que fará com que a multimídia falhe. Neste caso, desconecte o fio **CÂMERA DE RÉ** o mais rápido possível para evitar o uso errado do usuário.



1 - Tela de 7" HD Touch Screen

2 - Microfone Interno

3 - Reset

4 - Botão liga/desliga - Pressione e mantenha pressionado para ligar o aparelho, pressione e mantenha pressionado novamente para desligar o aparelho
Botão Mute (Mudo) - Pressione para ativar o modo mudo (silenciar o audio), pressione para desativar o modo mudo (voltar o audio)

5 - Botão HOME - Pressione para voltar a tela inicial

6 - Botão RETURN (voltar) - Pressione para voltar ao menu anterior

7 - Botão Volume + , Pressione para aumentar o volume

8 - Botão Volume - , Pressione para diminuir o volume

TELA INICIAL



1. Pressione este ícone para ir a tela de reprodução de música
2. Pressione este ícone para ir a tela de conexão CARPLAY
3. Pressione este ícone para ir a tela de conexão IOS Mirror Link (espelhamento tradicional)
4. Pressione este ícone para ir a tela de conexão ANDROID AUTO
5. Pressione este ícone para ir a tela de conexão ANDROID Mirror Link (espelhamento tradicional)
6. Pressione este ícone para ir a tela de configuração da multimídia
7. Pressione este ícone para ir a tela de configuração do equalizador
8. Pressione este ícone para ir a tela de rádio
9. Pressione este ícone para exibir o conteúdo do USB 1
10. Pressione este ícone para exibir o conteúdo do USB 2
11. Pressione este ícone para ir a tela de vídeo auxiliar (AV IN)
12. Pressione este ícone para ir a tela de configuração do comando de volante
13. Pressione este ícone para ir a tela de Bluetooth
14. Pressione este ícone para ir a tela de DVR
15. Pressione este ícone para ir a tela de Música de Bluetooth



TELA DE RADIO


Pressione o ícone de rádio  na tela principal para entrar na tela de rádio



1. Barra de frequência de rádio
2. Frequência da rádio sintonizada
3. Memória das estações de rádio
4. Pressione para mudar entre FM1, FM2 e FM3
5. Pressione para procurar e memorizar as rádios automaticamente
6. Pressione para alternar entre MONO e STEREO
7. Pressione para alternar entre LOC e DX
8. Pressione para ir as configurações de equalização
9. Pressione para ir a uma frequência de rádio anterior, pressione e mantenha pressionada esta tecla para procurar a estação de rádio anterior automaticamente
10. Pressione para ir a uma frequência de rádio posterior, pressione e mantenha pressionada esta tecla para procurar a próxima estação de rádio automaticamente


TELA DE REPRODUÇÃO AUDIO/VÍDEO

Pressione os ícones USB1 ou USB2   na tela principal para entrar na tela de reprodução de áudio/vídeo



1. Tela de Reprodução
2. Barra de status de reprodução
3. Faixa anterior
4. Reproduzir / Pausar
5. Próxima faixa
6. Repetir 1 | Pasta | Tudo | Desligar
7. Reprodução seqüencial | Randômica
8. Lista de reprodução
9. Modo de tela 4:3 | 16:9 | Aumentar para tela toda | Tela cheia | Tamanho original
10. Configuração de equalização

AVISO IMPORTANTE
PARA SUA SEGURANÇA NÃO DIRIJA ASSISTINDO VÍDEO


Pressione o ícone de BLUETOOTH  na tela principal para entrar na tela de bluetooth

Emparelhar pela primeira vez

1. Para usar seu smartphone, mídia ou outro dispositivo Bluetooth, primeiro conecte ao RS-7200BR Pro Line (também para o RS-9200BR Pro Line ou RS-10200 BR Pro Line).
2. Em seu smartphone pesquise os dispositivos móveis na tela de Bluetooth
3. Em dispositivos iOS: Configurações > Bluetooth
4. Em dispositivos Android: Configurações > Conexões > Bluetooth
5. Clique no nome da multimídia RS-7200BR (RS-9200BR ou RS-10200BR)
6. Digite o CÓDIGO PIN: 0000
7. Quando o ícone Bluetooth da tela de sua multimídia acender, você poderá entrar no menu BT e aproveitar a função bluetooth.

Para sua segurança, o processo de configuração deve ser realizado enquanto o veículo estiver estacionado e com o freio de mão acionado.


TELA DE DISCAGEM




TELA DE REGISTRO DE CHAMADAS




TELA DA AGENDA DE CONTATOS



TELA DE EMPARELHAMENTO



TELA DE MÚSICA BLUETOOTH




CONFIGURAÇÕES

Pressione o ícone de CONFIGURAÇÕES configurações




na tela principal para entrar na tela de

Configurações básicas



- Emitir beep ao clicar na tela (Ligado / Desligado)
- Deixar no mudo ao engatar a ré (Ligado / Desligado)
- Linhas auxiliares (Ligado / Desligado)
- Inverter Câmera (normal / invertido)
- Desativar reprodução de vídeo quando o freio de mão estiver liberado (Ligado / Desligado)
- Iluminação dos botões (Loop ou selecionar a cor)
- Intervalo da mudança das cores
- Iluminação dos botões da multimídia de acordo com os faróis do carro (Ligado / Desligado)
- Animação das transições de tela
- Luz de fundo da tela de acordo com os faróis do carro (Ligado / Desligado)
- Calibração do toque da tela

Configurações de fábrica



Configuração de fábrica
Senha: 0000

Papel de parede




Definir o papel de parede

Região de rádio



Configurar a região da sintonia de rádio


Equalizador



Configuração do equalizador

1. Equalização por faixa (30 Hz ~ 16 KHz)
2. Ativar o reforço de graves (Loudness)
3. Barras de equalização
4. Voltar as configurações de fábrica
5. Escolher um dos modos predefinidos
JAZZ | CLASSICO | ROCK | POP | FLAT | USER

Tela de proteção



Definir o tempo para entrar a tela de proteção


Comandos de volante



Configurações do comando de volante

1. Selecione um dos ícones de função na tela
2. Pressione longamente o botão correspondente no volante.
3. Repita os passos 1 e 2 até que todas as configurações estejam concluídas
4. Toque em **ENTER** depois que todos os botões forem selecionados.
5. Para redefinir a programação, toque em **RESET**

Configurações de vídeo



Defina as configurações de brilho, contraste, matiz, saturação.

Configuração de idioma



Definir a configuração do idioma

Configuração de data/hora




Definir o ano, o mês, o dia, a hora, os minutos, e o formato que será exibido a hora (12h / 24h)

Informações de sistema



Exibe as configurações do sistema

ESPELHAMENTO




APPLE CARPLAY

Pressione o ícone CARPLAY para entrar no modo de espelhamento CarPlay

Conexão via cabo

Conecte o seu IPHONE na multimídia através do cabo USB (porta USB1) e a multimídia entrará automaticamente no CarPlay



Conexão sem fio

Primeiro ligue a função Bluetooth e WiFi do telefone celular e, em seguida, conecte o Bluetooth. Em seguida, ele entrará automaticamente na interface do Carplay.


(Nota: O sinal é transmitido através de wi-fi neste momento, portanto, mesmo que a função Bluetooth esteja desligada, ele será transmitido normalmente. Quando a função wi-fi for desligada, o Carplay será desconectado.)

IOS MIRROR LINK (Espelhamento da tela inteira do celular)

Pressione o ícone AIRPLAY para entrar no modo de espelhamento tradicional

Conexão via fio


Conecte o seu IPHONE na multimídia através do cabo USB (porta USB1) e a multimídia entrará automaticamente no espelhamento tradicional



[You can't control your iPhone here.](#)

Conexão sem fio

Primeiro desligue o Bluetooth e ligue a função wi-fi do telefone celular e, em seguida, pesquise o nome mp5 Wifi carplay_wifi_xxxx, senha "1234567B". Quando terminar de configurar o WiFi, conecte o espelhamento da tela. **Atenção: Se o Bluetooth estiver conectado o espelhamento CarPlay irá entrar automaticamente)**




ANDROID AUTO

Pressione o ícone ANDROID AUTO para entrar no modo de espelhamento Android Auto. *(Certifique-se que o Android Auto está instalado em seu smartphone android, caso não tenha instalado, entre no Google Play, baixe o Android Auto e instale em seu smartphone)*

Conexão via cabo

Conecte o seu smartphone Android na multimídia através do cabo USB (porta USB1 ou USB2) e a multimídia entrará automaticamente no Android Auto



Conexão sem fio

Primeiro ligue a função Bluetooth e WiFi do telefone celular e, em seguida, conecte o Bluetooth. Em seguida, ele entrará automaticamente na interface do Android Auto

ANDROID MIRROR LINK

Pressione o ícone ANDROID MIRROR para entrar no modo de espelhamento da tela inteira do seu smartphone Android. Para entrar no modo de espelhamento Mirror Link em seu smartphone Android será necessário instalar o aplicativo de espelhamento. Aponte a câmera de seu smartphone no QR CODE abaixo para instalar o aplicativo de espelhamento Mirror Link. Na hora de instalação confirme todas as permissões para poder funcionar corretamente o espelhamento



Mirroring

Conexão via cabo

Conecte o seu smartphone Android na multimídia através do cabo USB (porta USB1 ou USB2), confirme as permissões de uso que irão aparecer na tela de seu smartphone, e após isso o espelhamento entrará automaticamente.



Você também poderá controlar através seu smartphone através da tela da multimídia

Conexão sem fio

Configure o roteador de WiFi de seu smartphone Android com o nome do roteador para **car** e a senha para **12345678**. Abra o aplicativo de espelhamento instalado (MIRRORING) em seu smartphone Android para entrar no espelhamento.

GERAL

Tensão de alimentação	12V DC
Sistema de aterramento:	Eléctrodo negativos
Corrente máxima:	10A (Máx)
Tamanho para instalação:	RS-7200BR - 180(L) x 105(A) x 49(P) mm RS-9200BR - 230(L) x 130(A) x 45(P) mm RS-10200BR - 250(L) x 145(A) x 45(P) mm
Peso:	RS-7200BR - 486g RS-9200BR - 586g RS-10200BR - 686g
Temperatura de trabalho:	-20°C ~ 60°C

AUDIO

Saída máxima de potência:	4 X 50 Watts
Impedância:	4 Ohms ~ 8 Ohms

FM

Alcance de frequência:	76 Mhz ~ 108 Mhz
Sensibilidade:	10 dB (S/N 30 dB) ≤ 15 dB

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

