


Obrigado por adquirir o monitor LCD IPS 7" RS-737BR Pro Line da Roadstar. Leia atentamente a esse manual de instruções antes de instalar ou manusear a este monitor. Quaisquer danos causados pelo uso incorreto, ou manuseio inadequado, não serão cobertos pela garantia.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Tela LCD IPS 7"
- Resolução 1024x600
- Sistema PAL/NTSC/AUTO
- 2 entradas de vídeo RCA
- Temperatura de trabalho: -10°C ~ +50°C
- Voltagem de entrada: 12V/24V

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO



1. Remova a proteção dupla face para colar o monitor ao painel
2. Fixe o monitor ao painel
3. Siga o esquema de ligação abaixo do monitor e da câmera (não inclusa) conforme o diagrama de instalação abaixo.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

MONITOR

Pós Chave +12V (Vermelho)
Negativo GND (Preto)

Entrada de Vídeo 1 (Branco)
Entrada de Vídeo 2 (Amarelo)



LIGANDO A CÂMERA



Luz de Ré +12V (Vermelho)
Negativo GND (Preto)

Saída de Vídeo (Amarelo)
(conectar na entrada de vídeo do monitor)

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)



WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR